

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Важно!

Устройство не заряжалось на заводе-изготовителе. Пожалуйста, зарядите устройство минимум 3 часа до первого использования для достижения максимальной производительности.

Способ зарядки

Этот триммер использует магнитную зарядную базу USB для зарядки.

—Пожалуйста, выключите триммер перед зарядкой. Держите триммер контакторами для зарядки в нижней части корпуса триммера, направленными вниз, и приблизьте триммер к зарядному основанию, чтобы контакторы для зарядки соприкоснулись с зарядными контактами на зарядном основании (головка триммера направлена в сторону основания без шнура питания). Зарядная база автоматически притянется к триммеру.

—Вставьте USB-терминал в адаптер (в комплект поставки триммера адаптера нет), а затем подключите адаптер к розетке питания, и индикатор состояния загорится красным, как только начнется зарядка. Как только триммер полностью заряжен, индикатор загорается зеленым.

Если триммер должен оставаться неиспользованным в течении длительного периода времени, храните его в безопасном, прохладном, сухом месте. Не оборачивайте шнур плотно вокруг лезвий. Не подвешивайте машинку за шнур питания.

Уход за лезвиями

- Только режущую головку (комплект лезвий) можно промыть водой.
- НЕ погружайте триммер в воду и не мойте его под проточной водой.
- НЕ разбирайте этот триммер. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- НЕ используйте сжатый воздух, стальную вату, абразивные моющие средства или агрессивные вещества жидкость (например, нефть или ацетон) для очистки этого триммера.



Установка насадок-гребней

Направляющие гребни следует устанавливать, сначала зацепив зубья лезвия за переднюю сторону направляющей гребенки.

Затем прижмите заднюю часть направляющей гребенки вниз, пока она не встанет на место. Прикрепите направляющие гребни в соответствии с желаемой длиной стрижки. (Как только гребень правильно установлен, он не двигается и не отрывается.)

Способ очистки.

Регулярная чистка устройства необходима для поддержания оптимальной провозимости и максимальной сохранности вашего триммера. Не мочите триммер и ножи! Используйте для очистки специальную щетку (входит в комплект)

Чистка машинки.

Используйте чистящую щеточку для очистки головки ножа. Очистите волосы, оставшиеся между верхним / нижним лезвиями. Не снимайте пружину режущей головки, это может привести к поломке.

После очистки, нанесите 1-2 капли масла на режущую головку. После выравнивания режущих ножей вы должны услышать «щелчок», что указывает на то, что лезвия установлены верно.

Устранение неисправностей

Если ваш триммер работает или заряжается неправильно, пожалуйста, проверьте следующее:

- Проверьте наличие тока в розетке, подключив другое устройство к розетке.
- Убедитесь, что устройство не подключено к источнику питания, когда оно автоматически выключается.
- Убедитесь, что контакты между триммером и адаптером питания чистые и не содержат волос или других загрязнений.
- Убедитесь, что режущая головка установлена правильно.
- Убедитесь, что триммер полностью заряжен.